#### 大阪ガスのお問い合わせ先 II

大 版 支 社 〒550 大阪市西区千代等 3-2-95 電話大 版 06 (586)3200 開 配 支 社 〒590 東市住 吉 橋 町 2-2-19 電話 東 0722(38)1131 北 郎 支 社 〒568 高 媛 市 縣 の 里 町 39-6 電話 高 媛 0726(71)0381 東 四 支 社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 京 内 0729(62)1131 東 0 支 社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 京 内 0729(62)1131 電話 京 む 7600 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 京 都 075(311)7381 電話 京 社 〒631 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話 奈 良 0742(44)1111 電話 奈 社 〒640 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話 奈 良 0742(44)1111 の34(31)241 日本 東 町 支 社 〒670 返 路 市 神 屋 町 4 - 8 電話 奈 俊 0792(62)2221 登 岡 支 社 〒650 草津市西大路町 5 - 34 電話 章 禄 079(62)5211 波 賢 東 支 社 〒525 草津市西大路町 5 - 34 電話 彦 禄 079(62)5311 波 賢 東 支 社 〒525 草津市西大路町 5 - 34 電話 彦 禄 0749(22)3131 (長済営業センター) 〒526 長浜市 南 呉 阪 町 12 - 11 電話 彦 禄 0749(62)7171 本社 77-2 地 〒541 大阪市中央区平野町 4 - 1 - 2 電話 大 阪 06 (202)2221

#### 大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支柱、サービスセンターにご連絡ください。


> RC-507-67 94.06.(00)

# ガスファンヒーター

43-891型

型式名 RC-507TAC-4,-5

# 取扱説明書



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 または大阪ガス支社にお問い合せくださ

❤ 大阪ガス

#### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターを お求めいただきまして、 まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。

### もくじ

●機能と特長						
<ul><li>必ずお守りください</li></ul>						
●各部のなまえとはたらき						
●機器の設置	****	***	•••	•••	10	• 1
・脱臭フィルターの取り付け方・交換用脱臭フィルターについ	ζ	•••			••••	1
●使用方法						
・初めてお使いになるときは						
・運転・停止のしかた			***	4100		•••
・室温調節のしかた						
・セーブ運転・チャイルドロックのしかた						
<ul><li>消忘れタイマーのセットのしかた</li></ul>	****			<b>4</b> 4 4 1	• • • •	1
<ul><li>現在時刻の合せかた</li></ul>						
・おはようタイマー時刻の合せかた						
・おはようタイマー運転のしかた						
・おやすみタイマー運転のしかた						
<ul><li>空気清浄運転のしかた</li></ul>						
● 使用時のご注意						
●故障かな?と思ったら						
● 点検・お手入れ						
●保管とアフターサービス						
●仕様		••••		***	***	3
● 寸法図	••••			***	***	····3

#### ●換気にご注意

この機器は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

# 機能と特長

#### ■24時間おはようタイマー機能付 ■セーブ運転機能付 (インテリジェントタイマー)

おはようタイマーの働きで、お目覚め時は暖かく、

インテリジェントタイマーにより設定時刻にはお 部屋が設定室温に暖まっています。(設定時刻から 1時間で自動的に停止します。)

(22・23ページをごらんください。)

#### ■おやすみタイマー機能付

おやすみタイマーの働きで暖房したままあやすみ になれます。

(スイッチを押してから1時間後に運転を自動的 に停止します。)

(24・25ページをごらんください。)

#### ■空気清浄機能付

空気中のほごり、タバコの煙を取り除き快適な環 境を作ります。(電気集じん式空気清浄方式) (28・27ページをごらんください。)

お部屋が囲まると、設定室温を自動的に2℃下げ るセーブ運転機能付で経済的です。

(16ページをごらんください。)

#### ■転倒時ガス遮断装置付

機器が倒れたり、強い衝撃が加わったときなどに 作動して、事故を防ぐ安全装置付です。

(28・29ページをごらんください。)

#### ■不完全燃焼防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全燃焼を防ぐ 安全装置付です。(自動的に消火します。)

(28・29ページをごらんください。)

#### ■消忘れタイマー機能付

タイマーの働きで、消忘れの心配がなくなります。 (スイッチを入れてから3時間後に運転を自動的に 停止します。)

(17ページをごらんください。)

#### ■チャイルドロック機能付

お子様がいたずらしても運転状態がかわらず安全




# 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

# ■ガスの種類・電源の種類を確かめる。

- 機器本体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。
- ガスの横額には、都市ガスとしPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- ●電源の衛王と周波数を確かめてください。 この機器は交流100V・50/60H2用です。
- お宅の電源の電圧と周波数ガー致しているかお確かめください。
- ●転居されたときにも、ガスの種類、電源の種類を必ず確力めてください。





絽板

# ■用途について

- 暖房・空気清浄以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しないでください。
- ・衣類などを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。(異常過熱・火災防止のため)



# ■使用場所について


●燃えやすいものからは離して設置!!

家具・蟹・カーテンなど燃えやすいものや、 スプレー・シンナーなど引火性の強いものか らは、じゅうぶん難してください。 (10ページの「機関の設置」をごらんください。)



#### ● スプレー使用の禁止!!

スプレーや化学薬品を使用する場所あよび 網ほこりの多い場所では使用しないでくだ さい。(理・美容院や、メッキ・養養工場など で使用すると、機器の効理や、暴食性ガスの 発生により金属がきびたりする原因となり



#### ●特殊な場所は避けて!!

この機器は居室の暖房用としてつぐられた ものですので乾燥室、温室・飼育室などで は絶対に使用しないでください。 又、室温調節がうまくできないことがあり

ますので、床暖房や電気カーペットなど熱 の影響を受けるものの上では使用しないで ください。

#### ●スプレー缶を機器の前に置かないで!!

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を機器 の前方1m以内に置かないでください。熱でスプレー・冊の圧力が上がり爆発する恐れがあります。



#### ● 結露に注意!!

この機器は室内燃焼機器のため、気密の高いお憩 屋などでは、壁や天井が結婚する場合があります ので、換気などご使用にはじゅうぶんご注意くだ さい。

●機器に強い風を当てないで!!

強い風の吹き込む所では使用しないでください。 炎ガ風で消えることがあります。

●落下物に注意!!

棚の下など客下物の危険のあるところでは使用しないでください。

# ■床面変色についてのご注意

特に温風吹出し口の前に物を置いたり、機 器の後面(エアフィルター部)をふさがない でください。



- ■温風吹出し口のルーバーの角度を絶対に変えないでください。
   機器の故障の原因となります。
- ●毛足の長いじゅたんの上に置く場合は、敷き板などを敷いて水平にしてください。
- ●凹凸のある床はさけて、たいらな床に置いてください。

### 必ずお守りください

# ■火災予防について

- ●運転したまま持ち運ばないでください。
- 温風吹出し口には物を入れないで!!
   紙・布・異物などを湿風吹出し口やエアフィルターの中に入れたり、ふさいだりしないで



# ■ガス事故防止

●ガス漏れ防止のために!/

ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー 専用ガスコードをお使いください。(11ページ

をごらんください。)使用後は必ず運転スイッチを切り、消火したことを確かめてください。 お出力けや長時間使用しないときは、ガス柱も必ず閉めてください。



# ■換気のご注意

使用中は30分に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどしてじゅうぶんな換気を行ってください。



#### ●スプレーは離れた場所で!

ヘアースプレーなど引火物を機器の近くで使用しないでください。 (引以する恐れがあります。)



#### ●ガス漏れに気づいたときは!!

ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを外へ 出してから、もよりの大阪ガス支社へご連絡くだ さい。

絶対に火をつけたり換気扇などの電気部臭のスイ ッチの入・切などしないでください。 (複発素放防止のため。)



# ■水ぬれに注意

機器には水は禁物です。花びんをのせたり、水の かかる所では使用しないでください。



# ■やけどの注意

● 温風吹出し口は、危険!!

ご使用中およびご使用直後は、温風吹出し口 付近・エアフィルター邸には手を触れたりし ないでください。

また、温風吹出し口内配でファンガ回っています。皆や鉛筆などを入れないでください。 (特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意 ください。)



# ■機器にのらないで//

機器の上に便掛けたり、乗ったりしないでくたさい。



# ■異常時の処置

ご使用中に変な臭いや異音がするなどふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、あわてず次の処置をし、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社に連絡してください。



### 1 運転スイッチを切り 2 ガス栓を閉め

来す。

してください。

■雷に注意

ください。

あてちゃダ



### 3大阪ガスへ連絡

■温風をじかにあてないように!!湯風をじかに長時間身体にあてないようにして

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などが

お使いのときは、周囲の方が注意してください。)

■機器の移動について!

機器を移動するときは、必ず、持ち上げて移動

機器を、引きずって移動すると、床(巻・じゅ

雷が接近したときは、使用を中止して電源プラ

激しい電のときは、機器を掲集することがあり

グをコンセントから抜いてください。

うたんなど) にキズガつくことがあります。




# ■日常の点検・お手入れ


- ●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。(32~35ページをごらんください。)
- ・故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。

# 各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部の名称とはたらきをご紹介します。

#### 〈機器本体〉






#### 各部のなまえとはたらき

〈操作・表示部〉●操作表示部のフタを開きます。

\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_



9 \_\_\_\_

# 機器の設置

# ■設置上の注意

● 設置するときに、2・3ページの 使用場所について をお読みください。

### ■設置場所について

●じょうぶで水平な場所に置いてください。

特に、毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所へ設置するときは、機器の下にじょうぶで不燃性の戦板 などを敷き、水平になるようにしてください。

●周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。

機器の前方は、100m以上

後方は、5 m以上

上方は、15cm以上


面側方は、15㎝以上燃えやすいものから難してください。

(上方、石および左側方のいずれカー方は、50cm以上離してください。)

# 上方15㎝以上 後方5cm以上 左侧方15cm以上 右側方15cm以上 前方100cm以上

# ■ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー等 用ガスコードを使用してください。
- ●機器にはスリハプラグが組込まれています。 一般のガスコードについているスリムプラグ は絶対に取り付けしないでください。
- ●一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できま せん。



#### ■ガスコードは


●継ぎたしなどはしないでください。

- ●機器の高温部に触れたり、機器の下を通したりしないでください。
  - ●他の部屋まで延長したり、黴・天井などを通したりしないでください。
  - ●機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス サービスショップ、もしくは大阪ガス支社に連絡してください。

# ■電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続し てください。

電源を接続すると表示部に「 - -: - - 」が点灯 します。18ページの「現在時刻の含せかた」をご らんになり現在時刻合せをしてください。




脱臭フィルターの取り付け方 交換用脱臭フィルターについて

# ■脱臭フィルターの取り付け方

脱臭フィルターは、袋に入れた状態でエアフィルター内に組み込まれています。ご使用前に必ずつぎの方法 で袋から取り出し再セットしてからご使用ください。

11 エアフィルターを引き出しその中にある


脱臭フィルターを取り出します。



エアフィルターはゆっくり静かに引き出して ください。

2 袋から脱臭フィルターを取り出します。


・脱臭フィルターはこわれやすいので取り扱い にはじゅうぶん注意してください。



③ 脱臭フィルターをエアフィルターの凹部

へ入れ機器へ取り付けます。

● 同梱のラベルに使用開始の日付を記入しエア フィルターの枠に貼り付けてください。脱臭 フィルター交換所の目やすとなります。



# ■交換用脱臭フィルターについて

脱臭フィルターには、有効期間があります。効果をじゆうぶんに引き出すためにも 6 ヵ月間を目やすに新しいものと交換してください。

交換用脱臭フィルターは、別先配品として用意しています。 もよりの大阪ガスサービスショップ、 もしくは 大阪ガス支柱にお申し付けください。

品名 脱臭フィルター

吊番 48-659



# 使用方法

初めてお使いになるときは

# 初めてお使いになるときは

# ■運転前の準備と確認

1 機器の近くにスプレーや燃えやす□ いものがないことを確認します。




2 ガス・電源の接続が確実であることを確□ かめ、お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス栓(例)

# ■操作部のフタのあけかた

フタの凸部に指をかけ、軽く上に開けます。



●フタの上に物を置いたり、強い力で押さえたりしますと、破損する場合があります。

#### 医門口區

#### ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、2~5ページの「必ずお守りください」もあわせてお読みください。

# ■運転のしかた

- ●運転スイッチを押します。
  - 運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。
  - 対流ファンガ回転します。
  - ●「5~10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。





●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配管内に空気があるため、1回の操作で点火しない場合があります。運転操作後、約30秒程たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。そのときは、再度運転操作をおこなってください。

- ●点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の膨張・収縮の音ですので何ら心配はありません。
- 消火値後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動 的に点火動作に入ります。

# ■停止のしかた

- ■運転スイッチを押します。
  - 運転/燃焼ランブが消灯します。
  - ●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この商電源ブラグは抜かないでください。






●チャイルドロックがセットされているときは、停止してもチャイルドロックランプは、点 灯しつづけチャイルドロックは取り消されません。(16ページをごらんください。)

●燃焼中電源プラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源プラグの引き抜きは行わないで ● 2013 ください、接触の故障の原因となります。

### ■室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

- ●室温調節スイッチを押し、室温を 設定します。
  - 初めて運転されるときは、設定室温が22°Cにセットされています。
  - 表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご 希望の室温にセットしてください。
  - ◆設定室温は「L」(約10°C)「18」~「28」「H」 (連続して強燃焼)の範囲でセットできます。





使用方法

●変温表示は、機器裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合があります。表示される変温は、目やすとしてください。特に機器消火後しばらくして再度運転する場合は点火後1~4分間現在変温が高く表示されることがあります。

- ●家屋の構造、外気温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。
  ●家屋の構造、外気温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。
  また、「弱」燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止してください。
- ●設定支達は、一度セットすれば記憶しています。

# ■脱臭フィルターについて


エアフィルターの中に脱臭フィルター(活性炭フィルター)ガ入っています。 お郎屋のにおいをとりながら暖房を行います。

### 使用方法

# ■セーブ運転のしかた

ヤープ運転のセットは、運転中しかできません。

- ●「セーブ」スイッチを押します。 「セーブ」ランブガ点灯しセット完了です。
- ■セーブ運転の取り消しかた 「セーブ」スイッチを再度押します。






- ●お部屋の構造、設定室温、室外温度などによっては、弱連続燃烧あるいは、強連続燃焼のま までセーブ運転をしないことがあります。
- ●設定室温の表紙は、最初セットした設定室温から変わりません。

#### セーブ道転とは

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、 冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖 かく感じます。

そこで競め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転す る目的で、幸温が設定室温に達したら、機器が自動 的に設定室深より低く室温調節する運転機能です。

お部屋の温度が設定幸福に到達後、30分だつと設定 幸福を自動的に1°C低くしさらに30分たつと設定 室温をおらに1℃低くします。



# ■チャイルドロックのしかた


小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、チャイルドロック機能がついています。

● チャイルドロックスイッチを 押します。

「チャイルドロック」ランプが点灯します。

■チャイルドロックの取り消しかた

チャイルドロックスイッチを1秒間以上押してください





- ●運転中にチャイルドロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作でき なくなります。
- ●停止中にチャイルドロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ●チャイルドロックランプ点灯中に運転する場合は、チャイルドロックを取り消してから運転 スイッチの操作をしてください。

# ■「消忘れタイマー」のセットのしかた

消忘れの心配のあるお年寄りの部屋や子供部屋などで、お使いになるときにセットしますと、3時間で運転 を自動的に停止します。

- ●「消忘れタイマー」スイッチを 約1秒間押します。
  - 「消忘れタイマー」ランプが点灯しタイマーが スタートします。
  - ●セットにしたときから、3時間が経過すると 自動的に運転を停止し、「消忘れタイマー」ラン プガ点滅します。「消忘れタイマー」ランプの点 渡は運転スイッチを1回押すと消灯します。 (この時、運転はしません。)



#### ■「消忘れタイマー」の取り消しかた

「消忘れタイマー」スイッチを再度約1秒間押します。



使用方法

- ●「湿点れタイマー」スイッチをセットしていないときは、連続運転します。
- ●「消忘れタイマー」スイッチをセットした状態で、運転スイッチを搾し運転開始したときは、 運転スイッチを押してから、 3 時間経過後に自動的に停止します。
- ●消忘れタイマー運転中におやすみタイマー運転をセットすると消忘れタイマーは解除され、 「消忘れタイマー」ランプが消灯します。
- ■おわすみタイマー運転中に消忘れタイマーはセットできません。

### ■オートルーバーについて



- ●オートルーパーを無理に動かしたり、止めたりしないでください。また、オートルーパー部 に紙、布、異物などを入れたり、ふさいだりしないでください。
- ●燃焼中および停止直後は、オートルーパーが無くなっていますので触れないでください。や けどをすることがあります。

### ■記憶機能

設定差温・おはようタイマー運転の予約時刻・空気清浄運転及びセーブ運転の選択は、一度セットすればマ イコンガ記憶します。次回、連転するときに同じ設定であれば、設定する必要はありません。

# <sub>触方法</sub> 現在時刻の合せかた

時刻を含せなくても、通常の運転には支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。時刻・室温表 示郎を時計としてお使いになるときやおはようタイマー運転をするときには、つぎの手順で時刻を含せます。

#### 例:午前10時35分に合せるとき

- 1 「時刻合せ」スイッチを1回押します。
  - 表示部に、目刻が表示され「時刻合せ」ランプが点滅します。
  - ●はじめて■別合せをするときは、表示部に「午前12:00」が表示されます。2回目以降は、記憶している順列が表示されます。


#### [2]「人」スイッチを押して、午前10時35分に合せます。


- 「∧」スイッチを1回押すと帰郷が1分進みます。
- ●「人」スイッチを押し続けると、表示が運輸して変わります。 運輸して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10:35」で指をはなします。
- 「∨」スイッチを押すと逆の動きになります。


#### ③「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

●「現在時刻」ランプと「おはよう」ランプが消灯し、時刻合せの完了です。 「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分 0 秒からスタートし、表示部のコロンガ点滅し時 計が動きます。

\_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_










- ●時刻表示は、量の12時は「午後12:00」夜の12時は「午前12:00」に合せます。
- ●時割表示の訂正も、上記手欄の1~3の操作をします。

# 使用方法 おはようタイマー時刻の合せかた


このおはようタイマーは、セットした時刻に設定室温になるように運転を開始するタイマーです。(インテリジェントタイマー機能: 23ページをごらんください。)

#### 例:おはようタイマーを午前7時10分に合せるとき:現在時期は午後8時58分


- 1 「時刻合せ」スイッチを2回押します。
  - ●表示部に時刻が表示され「おはよう」開刻合せランプが点滅します。
  - ●はじめて特刻合せするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。



- ] 「A」スイッチを押して、午前7時10分に合せます。
  - 「▲」スイッチ↑回押すと時到ガ↑分進みます。
  - ●「∧」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。「午前7:00」でいったん指をは戻し、再度押しなおし「午前7:10」で指をはなし
  - 「V」スイッチを押すと逆の動きになります。



- 3] 「時刻合せ」スイッチを1回押しセット完了です。
  - -●時効合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯します。





●おはようタイマー時刻合せは、必ず、置属よう時刻合せランプの点域中にセット完了してください。1分間以上次のスイッチを押さないでいると、そのとき表示されている時刻でセットされ、ご希望の時刻にセットされてないときがあります。

----- 20 -----


# 増用方法 おはようタイマー運転のしかた

#### おはようタイマー運転の前に確認してください。

- ■部屋のガス栓は全開にしてください。
- 時刻表示は、現在時刻と合っていますか。(合っていないときは、18ページをごらんください。)
- ●おはようタイマー運転時刻はセットされています力。(セットしていないときは、20ページをごらかください。)
- 奉温期節は、セットされていますが。(セットしていないときは、15ページをごらんください。)
- ■温風方向に障害物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください。)


#### 2 「おはよう」スイッチを押します。

- ●「おはよう」ランプガ点灯しセット完了です。
- あはようタイマーは、運転中でも停止中でも セットできます。(議転中にセットしますと、 「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が 停止し、運転/燃焼ランブが赤色から緑色に かわります。)



③ セットした時刻に、W定室温になるよう セット時刻前に運転を開始します。

(インテリジェントタイマー機能付)




4 セット時刻から1時間経過後に運転停止します。

- 運転を停止する前(約55分経過後)に「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に自動的に 運転を停止することをお知らせします。
- ・停止すると、おはようランプは点滅しつづけ 運転/燃焼ランブは消灯します。(チャイルド ロックガセットされていれば、チャイルドロ ックランプは点灯しています。)
- 運転スイッチを押すとおはようランプは消灯します。



#### ■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。 予約が取り消され、ランブが層灯します。




●おはようタイマー選転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、 おはようタイマー運転のセットが解除され、担はようタイマー運転は開始されません。再 通電したときは(デジタル表示部に時刻表示「──: ──」が点灯します。)あらためてセ ットしてください。

### ■おはようタイマー運転の開始時間について

- ●おはようタイマー運転セット時刻に近づくと運転を開始します。
  - ○このファンヒーターの想はようタイマー遺転は、おはようタイマー選転セット時刻の1時間前のお部座の 温度を自動検知し、セット時刻より最大1時間前より運転を開始し、セット時刻にはお個層がほぼ設定室 温になるように自動的に運転します。

例えば、下陸のように前日より無い朝は点火を早く、観かい日は点火を達くします。



- 書風器の構造、室外温度などにより設定温度と室温が一致しないことがあります。
- おはようセット時刻の約1時間後に自動的に停止します。
- タイマー運転中に制定率温を26℃以上にセットしたときは、自動的に26℃の設定で運転します。

#### ●一度セットしたおはようタイマーの時刻はマイコンが記憶しています。

●設定時刻を変更しだいときは、再度20ページの「おはようタイマー警測の合せがだ」にしたがって予約時刻を合せなおしてください。



- ●時割合せをしないとタイマー運転はできません。


# (MR)は おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやすみ」 スイッチを押してから)に運転を自動的に停止します。

#### 「「おやすみ」スイッチを押します。


すぐに運転を開始します。

- 「おやすみ」ランブが点灯レセット完了で
- おやすみタイマー運転は、運転中でも停止 中でもセットできます。機器停止中にセットしたときは、セット後



#### 1 時間経過後に運転を停止します。

- 運転を停止する前(約55分経過後)に「おやすみ」ランプの点弦で約5分後に自動的に運転を停止することをお知らせします。
- ・停止すると、ランブ類はすべて消灯します。 (チャイルドロックガセットされていれば、 チャイルドロックランプは点灯しています。)



### ■おやすみタイマー運転の取り消しかた .

運転スイッチまだは、「おやすみ」スイッチを押します。



●おやすみタイマー運転時に設定室選を26°C以上にセットしたときは、自動的に26°Cの設定で運転します。

**◇ 宇宙 ● おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。** 

# ■おやすみとおはようの組合せタイマー運転について

おわすみタイマー運転と思はようタイマー運転は組合せてご使用になれます。

#### おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。

●おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

#### おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。

- ■燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。
  - ■おやすみタイマー運転の取り消しかた 「恋やすみ」スイッチを押します。
  - ■おはようタイマー運転の取り消しかた 「おはよう」スイッチを押します。

# **空気清浄運転のしかた**

空気清浄機能により、室内のチリ、ほこりやたばこの煙などを除去します。 脱臭フィルター(汚性皮フィルター)により、お配屋のにおいを除去します。


# ■暖房・空気清浄同時運転のしかた

- 11 選転スイッチを押します。
  - 通転/燃焼ランプが緑色に点灯し、点火後緑色から赤 色に変わり、暖房運転を開始します。



#### 7 「空気清浄」スイッチを押します。

「空気清浄」ランプ (緑色) が点灯し、 空気清浄運転を開始します。



#### ■空気清浄運転の取り消しかた

「空気清浄」スイッチを再度押します。「空気清浄」ランプガ消灯し、空気清浄運転が停止します。(暇房運 転はそのままです。)

#### ■暖房運転と空気清浄運転の取り消しかた


運転スイッチを再度押します。銀房運転と空気清浄運転が同時に停止します。(この場合、暖房再運転時には、空気清浄も同時運転します。)



- ●暖房・空気清浄周時運転中に運転スイッチを押し停止させますと空気清浄運転も自動的に停止します。暖房再運転時には空気清浄運転も同時に開始しますが、空気清浄運転を停止した状態で、運転スイッチを押し暖房運転を停止させますと、再運転時に空気清浄運転は開始しません。
- ●空気清浄運転中にわずかに「シャー」音やオゾンのにおいのすることがありますが、異常ではありません。

### ■空気清浄単独運転のしかた

- ●「空気清浄」スイッチを押します。
  - ●「空気濃浄、ランプ(緑色)が点灯します。
  - ●対流ファンが回転し、空気清浄運転を開始します。



#### ■空気清浄運転の取り消しかた

「空気清浄」スイッチを再度押します。「空気清浄」ランプが消灯し、対流ファンが停止します。

### チャイルドロック中に停止する場合

- チャイルドロックガセットしてある場合には、「空気清浄」スイッチを押しても停止しません。チャイルドロックを取り消してから「空気清浄」スイッチを押して停止させます。
- ●暖房運転と同時使用の場合は、運転スイッチの停止操作で運転が停止します。
  - ●空気清浄機能は、排ガスの浄化装置でほありません。暖房中は必ず換気してください。
  - ●エアフィルターや集じん板の取り付けが不じゅうぶんですと、「空気清浄」ランプが点減し、空気清浄運転を開始しないことがあります。



- ●空気清浄ユニット内に異物(特に金属)を差し込まないでください。(連電の恐れがあります。)
- 加温機と併用して使用した場合、結構し安全装置が働いて運転が停止することがあります。 (デジタル表示部が「67」の点減表示)
- ●アース線を接続する場合は機器本体の背面にあるアース端子(アース専用⊕ネジ)を使用してください。

# 使用時のご注意

# ■安全装置が作動したときの処置方法

安全装置作動時の表示 (表示肌と運動/燃焼ランプ)	安全装置	<b>邀</b> き
プラ <sup>雑伝/総段</sup>	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め遷転を停止します。
(12点液) (5色点液)	立満え安全装置	使用中にパーナーの炎が消えてしまったとき、ガスを 止め運転を停止します。
(11点数) (新色点数)	立刻人女主教画	点火時パーナーに着火しなかったときなどに安全装置 が過ぎ、ガスを止め運転を停止します。
(03/A) (100/A)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたり、強い衝撃が加わったときに、ガスを 止め運転を停止します。
/'-/ as/ww	過 照 防 止 装 電 (サーミスター)	機器内が異常温熱したときに、ガスを止め類転を停止 します。
(14点滅) (新色卓教) フィルターサイン点滅	過 熱 防 止 装 置 (温度ビューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
(10点波) <sup>3版/放成</sup> (赤色点波)	逆 火 豆 全 装 置 (温度スイッチ)	バーナーガ異常燃焼 (逆火燃焼) したときに、ガスを 止め運転を停止します。
(消灯) a転/燃烧 (河灯)	資電流防止装置 (電流ビューズ)	通電流が流れたときに、ヒューズを切り、適転を停止 します。
序電的	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が割き、ガスを止 め運転を停止します。
(00点波)(绿色点数)		

-01-02	● このほかの表示が出たときは修理が必要です。お買い求めの販売店、またはもより四大
ご注意	阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

原 因	処 會 方 法
ガスガ正しく燃えるためには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の修業が深少し、不完全線球して、一酸化炭剰を発生する危険があります。エアフィルターがつまっても同様です。	じゅうぶんに温配の換気を行い、エアフィルターB の場除を行った後、再運転してください。
ガス柱が開きたりなかったときや、強い風が吹いたと きなどにおこります。	点検後、再運転してぐださい。
ガス栓が開きたりなかったときなどにおこります。	
点火したまま機能を持ち運んだり、機器が倒れたと きなどにおこります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹 出し口に障害物があるときなどにおこります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンガ回っているあいだは抜かないでください。)
エアフィルターや、温風吹出し口が塞がれたときなど におこります。	修理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。
	運転スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)してから 再運転してくだされ、再及逆火安全装置が働く場合は お買い求めの販売店、まだはもよりの大阪ガスサービス ショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。
電気回路ガショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしく個大阪ガス支をへご連絡ください。
停電により停止した。	通電したら再運転してください。(停電中は必ずガブ 栓を閉じておいてください。)また、時刻合せをした おしてください。

ご注意

●安全装置が作動したあと、点検して再連転しても、たびたび同じように作動をくりかえ すような場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、も しくは大阪ガス支社にご連載ください。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたら、ただちに使用を中止し、修理・サービスをお申し付けになる前に一度つぎのことをお調べください。

お繋べいただくこと	こんなとき	運転スイッチを押しても作動	点火しない	使用中に消火した	ガスの臭いがする	室内温度があがらない	音がする。ボッ」という	う音がする コツコツ」とい
	故障表示	作					りら	L
ガス栓の開けわずれ	11		•				-	
ガス栓の開きガ不十分	11	1	•	-				
ガスコードの接続が不完全	11		•		•			
ガスコード内に空気が残っている	11	$\vdash$	•				-	
ガスコードの折れまがり、つぶれ	11		•					$\Box$
ガスコードのヒビ割れ・穴あき					•		$\vdash$	П
電源プラグガ差し込んでない		•						$\Box$
停電している		•		•				
長時間換気をせずに使用している	12	$\Box$		•				
フィルターサインが点滅している	14			•				$\Box$
J)						•		$\Box$
機器が転倒した	03			•				
設定室温が低い		1				•		
部屋の窓や戸が開いている						•		
温風吹出し口がふさがつている	14			•		•		
チャイルドロックガセットされている		•						
消忘れタイマーガセットされている	_			•				
マイコンメーターが作動している	11.12		•	•		ļ		
加湿機を使用している	57							
							•	
	_							•
故障ではありません								
Į.								

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪がスサービスショップ、もしくは大阪がス支社へご連絡ください。


空気洗浄運転中にときどきと	転開始時に壊やにおいがでるしばらく使用しなかった後の選	初めて使用するとき煙やにお	が運転している	処置方法 (理由)	参照ベージ
		_		ガス栓を全開にする	13
				ガス栓を全開にする	13
				ガスコードを確実に接続する	11
				点火操作をくり返す	14
				ガスコードの折れまがりを置す	
				ガスコードを交換する	32
				電源プラグを差し込む	11
				通電が再開されるまで待つ	28
				部屋を換気する	4
		_ ]		エアフィルターを掃除する	34
				エアフィルターを掃除する	34
		]		機器を起こす	28
				設定室温を適正にする	15
			_	部屋の窓や戸を閉める	
				障害物を取りのぞく	10
				チャイルドロックを解除する	16
				消忘れタイマーが作動したためです 消忘れタイマーを解除する	17
				マイコンメーターを復帰させる	
•				加湿機との併用をやめる	27
				(点火音です)	~-
				(機器内部の膨張・収縮の音です)	14
	•	•		しばらく換気しながら使用する (油などが焼けるためです)	
	-		•	(内部を冷やすためです)	14

ZE

●不完全な処置は事故のもとになりますので、絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。

# 点検・お手入れ

## ■日常の点検





ガスファンヒーターを安全に長くご使用いただくために日常の点検、担手入れを必ず行ってください。

- ●日常の点検・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、 損職がじゅうぶん冷えてから行ってください。
- ■エアフィルターや集じん級の脱着以外は、絶対に分解しないでください。不適当な分解や、組立は思わぬ事故のもとになります。

### ■お手入れ

お手入れは、けがを防ぐだめにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●器体のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れしてください。

◆やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。 特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。





工主意

●化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。塗装の含があせたり、樹脂の部分が室形したりします。

●温風吹出し口のお手入れ

1カ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。

- ■温風吹出し口のルーバーを、強く押さえたり、衝撃を加えたりしますとルーパーが折れたり曲がつたりして、温風の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますので注意してください。
- ●温息吹出し口に白い粉や、汚れが付着すること がありますが、異常ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取って ください。



ご注意

- ■温風吹出し口のお手入れは、ルーパーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温風が 出なくなったのを確かめてから行ってください。
- ●化学ぞうきんやペンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。

### 点検・お手入れ

#### ●エアフィルターのお手入れ

- ◆1カ月に1回程度は、掃除をしてください。
- ●フィルターサインが点滅したときは、必ず掃除をしてください。
- ●エアフィルターは、取り外すことができます。掃除をするときは、取り外して賃気掃除機、はたきなどで 結っているほこりを、取り除いてください。
- ●油などで特に汚れがひどいときは、洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに転煙させて

ください。







●エアフィルターがほこり转まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったりしたときは、 機器内が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けますと、機器が自動的 に運転を停止することがあります。

#### ●樹脂フィルターのお手入れ

●エアフィルターの中に、樹脂フィルターガ入っています。

入っています。


- ●エアフィルターのお手入れをされたときは、機能フィル ターを忘れずにセットしてください。
- 樹脂フィルターのお手入れは、かるくはだく程度とし、 水洗いなどは絶対にしないでください。
- ・油汚れ、ほこり詰まりなどひどいときは、交換が必要で す。お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサー ピスショップ、もしくは大阪ガス支社に、樹脂フィルタ 一の取替(有料)をお申し付けください。

#### ●脱臭フィルターのお手入れ

●脱臭フィルターはこわれやずいので掃除することはさけ てください。

水洗いは絶対にしないでください。

●脱臭フィルターは、エアフィルターの内側にありますの で、エアフィルターを脱離するときに注意してください。






●脱臭フィルターには、有効期間があります。効果をじゅうぶんに引き出すためにもまヵ月 交換用脱臭フィルターについては、12ページをごらんください。

#### ●空気清浄ユニット (集じん板) のお手入れ

この空気清浄装置は、空気漬浄ユニットの集じん板に空気中のチリ、ほこりなどを付蓋させ空気を清浄しま すので集じか板の選手入れが必要です。1カ鳥に1何以上は攀じか板を取り外し掃除をしてくぎさい。

#### 1 集じん板を取り出します。

●集じん板の取つ手を引つ張り取り出 します。



### 2 集じん板の汚れを落します。

中性洗剤を溶力した水にひたして薬 プラシなどで汚れを落としてくださ い。(手袋などを着用し、けがのない ようご注意ください。)



#### 3 もとどおりに組付けます。

- ●等じん板は、じゅうぶん乾かしてか ら組込んでください。
- ●集じん板は、奥までいつばい押し込 んでください。





- ●運転中わずかに「シャー」音や、オゾンのにおいがすることがありますが異常ではありません。
- ●集じん板は、いっぱい押し込み組付けてください。浮いていたり組付けが不じゅうぶんだ ったりすると空気演浄ランプが点滅して、空気清浄運転をしないことがあります。

●集じん板を、濡れたまま組込み、運転すると「ジー」という放電音がし機器の故障の原因 

●集じん板に、換気悪などに使用するスプレーコートは使用しないでください。

# 保管とアフターサービス

# ■保管(長期間使用しない場合)

- ●ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。
- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにピニールをかけてください。
- ●湿気やぼこりの少ないところに保管してください。
- お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ベランダなど便射日光の当たる場所や高温になると ころでの保管は樹脂部分の変色や変形の恐れがあり ますので、お避けください。

# THE TOTAL SOLD

### ■アフターサービスのお申し込み

- ●サービスのお申し込み
- ●30ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
  - (1) 品 名……ガスファンヒーター
  - (2) 品 番……本体左側面に貼付してあります。

(例) (N)43-891 大阪ガス株式会社 07 B (付年) B (付年) B (日本) B

- (3) 現 象……(できるだけ詳しく)
- (4) お名前、ご住所、電話番号、道順……(できるだけ詳しく)

#### ●転居されるとき

●ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、配品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、 もしくは大阪ガス支柱にご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保障期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

#### ●保証・補修について

この機器には、保証書がついています。

扱説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間中は… 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をごらかください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取

- ●保証期間経過後の故障修理について お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ・補修用性能部品の最低保有期間について 補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後 7 年間となっています。なお、補修用性 能剤品とは、その製品の性能を維持するために必要な部島です。

#### ●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは、 大阪ガス支社にご用命ください。(育料)
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。①機能部品の点検、確認


②掃除整備


# 仕様


		種	81	43-8	91型			
項				都市ガス13 A	LPガス			
ガ	ス	肖費	量	定格5000kcal/h (強5000~弱1000kcal/h)	定格0.40kg/h (強0.40~弱0.092kg/h)			
暖!	暖 房 の め や す 木造14畳まで コンクリート20畳まで							
		寸 法( 屬×與行	mm) f)	455×560×220 (ベース220)				
質		量	(kg)	12	.1			
電 :	電 気 消 責 量(W) 40							
接	妾 ガ ス タイマー専用ガスコード							
続	電		気 A C100V、50Hz/60Hz (電源コード長さ1.8m)					
燃	焼	方	式	プンゼン燃焼式				
給	排 :	気 方	江	、 麗 放 式				
放	練	方	式	強制対流式				
点	火	方	式	連続放電ダイレクト着火方式				
安	全	簽		<ul><li>○立消え安全装置 ○転倒時ガス遮断</li><li>○不完全燃焼防止装置(熱電対方式)</li><li>○過熱防止装置(温度ヒユーズ、サーミ</li><li>○停電時安全装置 ○ 逆火安全装置(</li></ul>	接置 0 過電流防止装置(電流ヒューズ) (スター) 温度スイツチ)			
<b>P</b>	3	et	8	RC-507TAC-4	RC-507TAC-5			

# 寸法図

単位:mm







メモ	
40	41